

Luftfartyg

typ

(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

Flygning

Version



Normal

Avanc.

Hjul

Skidor

Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

1. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.

DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA

- HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
- HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max)	BAGAGE Högst kg	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD
		Aktuell personmedelvikt						
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
1-2	0-54	F	F	F	F	F	F	
3	0	F	F	F	F	165	144	
3	20	F	F	179	158	137	116	
3	40	F	172	151	130	109	88	
3	54	174	152	131	110	89	68	
4	0	158	130	102	74	45	17	
4	20	130	102	74	45	17	-11	
4	40	102	74	45	17	-11	-39	
4	54	82	54	26	-3	-31	-59	

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.

Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:

Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Grundtomviktsbest. av 98-11-23	Grundtomvikt inkl olja 672,8 kg	Tp-läge 99,4 cm	Massmoment 66843 kg-cm
Max flygvikt 1045 kg	Total bränsle- mängd (utnyttjbar)	Huvudtankar 129 kg (182 l)	Standardtankn./Reservtankar kg (l)
Max last i bagagerum 54 kg	Max tillsatsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag). 372,2 kg		
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag). 243,2 kg	Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag). - kg		

L 1383a-3 (ers. L 1238a)

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Luftfartsinspektionens distriktskontor V G V